



Características Técnicas
Technical Data

Sem alta frequência; *Without High Frequency*
Alta durabilidade dos consumíveis; *Long Life Consumables*
Performance superior *High Level Performance*

Indicações
Recommendation

Para aplicação manual com punho ergonômico;
For manual plasma cutting with Ergonomic Handle
Para automação/mecanização;
For Automation

Catálogo Digital
QR Code



Corrente - Current



Suplasma 100

Código/Code	Descr./Descr.	Corpo/Body	Med./Mes.
0700.8200	Tocha de Corte Plasma Suplasma 100 <i>Suplasma 100 Plasma Cutting Torch</i>	Manual	6m
0700.8259	Tocha de Corte Plasma Suplasma 100 c/ capa de Lona		
0700.8260	Tocha de Corte Plasma Suplasma 100 c/ conector TD		
0700.8261	Tocha de Corte Plasma Suplasma 100 c/ conector HY		

Tocha/Torch Plasma Suplasma 100

Código/Code	Descr./Descr.	Corpo/Body	Med./Mes.
0700.8233	Tocha de Corte Plasma Suplasma 100 <i>Suplasma 100 Plasma Cutting Torch</i>	Mecanizada <i>Mechanized</i>	8m
0700.8235		Automatizada <i>Automated</i>	15m
0700.8236			8m
0700.8237			15m

Tocha/Torch Plasma Suplasma 100

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Amp
	01	0700.8202	Bico de Corte Suplasma <i>Cutting Tip</i>	45A
		0700.8203		65A
		0700.8204		85A
		0700.8205		105A
		0700.8206		125A
	02	0700.8249	Bico de Goivagem <i>Gouging Tip</i>	65-85A
		0700.8250		105A
		0700.8251		125A
	03	0700.8225	Bico de Corte Suplasma Precision Cut <i>Precision Cut Cutting Tip</i>	45A
	04	0700.8201	Eletrodo de Corte <i>Electrode</i>	
	05	0700.8209	Anel Isolante <i>Swirl Ring</i>	45-85A
		0700.8210		100-125A

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Amp
	06	0700.8211	Bocal de Retenção com Rosca <i>Shield Cup Body With Thread</i>	45-85A
		0700.8212		100-125A
	07	0700.8242	Bocal de Retenção com Sensor <i>Shield Cup Body With Sensor</i>	45-85A
		0700.8243		100-125A
	08	0700.8213	Espaçador de Arraste <i>Shield Cap Hand</i>	45-85A
		0700.8214		100-125A
	09	0700.8228	Bocal Defletor p/ Corte Exposto <i>Deflector Precision Cut</i>	45A
	10	0700.8244	Bocal Defletor Precision Cut	45A
	11	0700.8216	Espaçador para Automação/Goivagem	45-85A
		0700.8217		100-125A
	12	0700.8252	Espaçador Suplasma para Goivagem	



Imagens meramente ilustrativas

(*) Linha de Opcionais/Optional Line

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description
	13	0700.8215	Bocal de Retenção p/ Espaçador 2 pontas Shield Cup Body
	14	0700.8218	Espaçador 2 pontas Standoff Cutting Guide
	15	0700.8226	Corpo da Tocha Torch Body
	16	0700.8208	Anel O'Ring O'Ring
	17	0700.8227	Punho da Tocha Handle
	18	0700.8224	Corpo Mecanizado Mechanized Body
	19	0700.8230	Punho Mecanizado Mechanized Handle
	20	0500.1185	Cremalheira com Parafusos Support w/Screw
	21	0700.8219	Conector Macho Suplasma Male Suplasma Connector
	22	0700.8220	Conector Fêmea Suplasma Female Suplasma Connector

Foto/Photo	Pos.	Código/Code	Descrição/Description	Amp/Med
	23	0700.8221	Kit Adaptador Adaptor Kit	0,70 m
	24	0700.8262	Extensão do cabo para tocha Suplasma 100	5,00 m
	25	0700.8247	Kit de Acionamento Trigger Kit	
	26	0700.8247	Kit Conector Fêmea Suplasma Lado Máquina Machine Female Euro Connector	
	*	0700.8253	Kit Compasso Compass Kit	
	*	1400.5013	Suporte Para Cremalheira Torch Support	
	*	0500.1185	Cremalheira Gear w/screw	